


# ИСПРАВЛЕННАЯ

Вид портов SD карт памяти при открытой передней панели головного устройства со встроенной системой навигации.




Вид порта SD карты памяти при открытой передней панели головного устройства без встроенной системы навигации.



- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❶ Уменьшение громкости.</li> <li>❷ Увеличение громкости.</li> <li>❸ Нажмите, чтобы приглушить звук, нажмите долго для извлечения диска. В другом режиме, нажмите долго для завершения или закрытия дисплея.</li> <li>❹ При включенном изделии, нажмите один раз для ввода вечерного режима, нажмите снова, чтобы ввести режим черного экрана; нажмите долго, чтобы ввести дежурный режим;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❺ Вход/выход из режима навигации.</li> <li>❻ ❷ В режиме DVD, CDC или iPod: Выбор предыдущей/следующей песни для воспроизведения. В режиме радиоприемника или телевизора: Выбор предыдущей / следующей станции.</li> <li>❽ SD порт карты памяти. (Для сохранения данных карты навигации)</li> <li>❾ SD порт карты памяти. (Для воспроизведения мультимедиа)</li> </ul> |
|---|--|

# ИСПРАВЛЕННАЯ

Вид портов SD карт памяти при открытой передней панели головного устройства со встроенной системой навигации.



Вид порта SD карты памяти при открытой передней панели головного устройства без встроенной системы навигации.



- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❶ Уменьшение громкости.</li> <li>❷ Увеличение громкости.</li> <li>❸ Нажмите, чтобы приглушить звук, нажмите долго для извлечения диска. В другом режиме, нажмите долго для завершения или закрытия дисплея.</li> <li>❹ При включенном изделии, нажмите один раз для ввода вечерного режима, нажмите снова, чтобы ввести режим черного экрана; нажмите долго, чтобы ввести дежурный режим;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❺ Вход/выход из режима навигации.</li> <li>❻ ❷ В режиме DVD, CDC или iPod: Выбор предыдущей/следующей песни для воспроизведения. В режиме радиоприемника или телевизора: Выбор предыдущей / следующей станции.</li> <li>❽ SD порт карты памяти. (Для сохранения данных карты навигации)</li> <li>❾ SD порт карты памяти. (Для воспроизведения мультимедиа)</li> </ul> |
|---|--|